

Οδηγίες Χρήσης Εξοπλισμού Αίθουσών τύπου Γ+


Ανέβασμα / Κατέβασμα Πανιού

Πιέζοντας το κατάλληλο κουμπί του χειριστήριου του πανιού, το πανί θα αρχίσει να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει. Το πανί θα σταματήσει μόνο του στο σημείο που πρέπει. **Σημαντικό!** Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι απαραίτητο να ανεβάζετε το πανί για λόγους προστασίας και συντήρησης.



Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Προβολικού

Το προβολικό ενεργοποιείται / απενεργοποιείται μέσω του Network Button Panel (NBP). Ερχόμενοι στην αίθουσα, τα πλήκτρα **PROJ ON/OFF** και **CAMERA ON/OFF** του NBP πρέπει να είναι φωτισμένα με **κόκκινο** χρώμα που υποδηλώνει ότι το προβολικό και η κάμερα είναι απενεργοποιημένα. Κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **PROJ ON/OFF**, ενεργοποιούμε το προβολικό.



NBP όταν μπαίνουμε στην αίθουσα



NBP έτοιμο για προβολή



Ένδειξη ότι δεν υπάρχει δίκτυο στον χώρο



Ένδειξη ότι δεν υπάρχει ρεύμα στον χώρο

Προβολή (Ενσύρματα)

Για την ενσύρματη προβολή, έχετε την επιλογή να συνδέσετε είτε καλώδιο **HDMI** είτε **VGA** από τον πίνακα **DTP** στη συσκευή του. Αφού γίνει η σύνδεση, χρειάζεται να πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο **LAPTOP** στο **NBP**. Η προβολή από το Laptop εμφανίζεται στην οθόνη του προβολικού.



Πίνακας DTP

Επιπλέον, ο πίνακας **DTP** προσφέρει υποδοχές **Ethernet** και **ρεύματος** όπου μπορείτε να συνδέσετε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (H/Y).

Προβολή (Ασύρματα)

Για την ασύρματη προβολή, χρειάζεται να συνδέσετε το **USB Button Clickshare** στον H/Y και έπειτα να πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο **Wireless** στο **NBP**. Η συσκευή είναι Plug & Play. Κάθε φορά που συνδέεται το **USB Button** σε ένα Laptop, το Button



αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Αφού εγκατασταθούν αυτόματα οι drivers, το **USB Button** έχει σταθερά λευκό χρώμα οπότε η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση. Για να στείλετε την προβολή σας, πατάτε μία φορά το **USB Button** το οποίο φωτίζεται σταθερά με **κόκκινο** χρώμα. Αν συνδεθούν δυο **USB Buttons**, σε δύο διαφορετικούς H/Y, μπορούν να προβληθούν ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη η οποία χωρίζεται στα δύο. Αν η εφαρμογή δεν τρέξει αυτόματα, τρέξετε το αντίστοιχο Clickshare αρχείο ανάλογα με το σύστημά σας.

Μικρόφωνο Πέτου & Βάση

Το μικρόφωνο χρησιμοποιείται **αποκλειστικά** για σκοπούς Ζωντανής Αναμετάδοσης (Live Streaming) και Καταγραφής (Recording) **ή μιας τηλεδιάσκεψης (στις Γ+)** ενός μαθήματος-διάλεξης. Το μικρόφωνο ενεργοποιείται με το **κόκκινο πλήκτρο On / Off** που βρίσκεται εσωτερικά (στο πορτάκι).



Ρύθμιση Έντασης Ηχείων

Γυρνώντας τον **ροοστάτη** του **NBP** δεξιά και αριστερά αυξομειώνετε την ένταση των ηχείων. Η ένδειξη στάθμης led υποδεικνύουν την ένταση των ηχείων.

Κάμερα

Η κάμερα ενεργοποιείται κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **CAMERA ON/OFF**. Κατά την ενεργοποίησή της, ο φακός έρχεται μπροστά και φωτίζεται με πράσινη λυχνία LED ενώ κατά την απενεργοποίησή της, ο φακός περιστρέφεται προς τα πίσω και η κάμερα φωτίζεται με πορτοκαλί λυχνία.



Κάμερα Ενεργοποιημένη



Κάμερα Απενεργοποιημένη

Streaming & Recording

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια Ζωντανή Αναμετάδοση (Live Streaming) ή και Καταγραφή (Recording) κρατώντας πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το αντίστοιχο κουμπί **STREAM** ή και **RECORD**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία streaming ενεργοποιείται με ευθύνη του διδάσκοντα και εκπέμπει στον προορισμό που έχει επιλέξει το τμήμα. Για την καταγραφή, απαιτείται αίτημα στο ΚΗΔ: <https://it.auth.gr/service/streaming/>

Εξαιρούνται περιπτώσεις καταγραφής με τοπικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα τηλεδιάσκεψων πχ Zoom.

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη για εκπαιδευτικό σκοπό.

Στις Γ+ αίθουσες υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη με χρήση όλου του εξοπλισμού. Αρχικά ξεκινήστε να προβάλλετε εικόνα από το προβολικό είτε ενσύρματα είτε ασύρματα.

Έπειτα, για να αναγνωρίσει το σύστημά σας (PC/Laptop) **την κάμερα (ως Webcam), το μικρόφωνο και τα ηχεία**, χρειάζεται να γίνει η σύνδεση των 2 διαθέσιμων USB καλωδίων που εσχέχουν δίπλα από το πίνακα **DTP**.



Σύνδεση των 2 X USB καλωδίων στο PC / Laptop

Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να **ρυθμίσετε το PC / Laptop σας** ή το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης να «υπακούει» στις κατάλληλες **εισόδους / εξόδους**. **Προσοχή!** Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή που εξισορροπεί αυτόματα το επίπεδο έντασης της ευαισθησίας του μικροφώνου στο Zoom. (Στην εφαρμογή του Zoom, στην επιλογή **Settings > Audio > αποεπιλογή της ρύθμισης «Automatically adjust microphone volume.** »)

Με την επιτυχή ρύθμιση του συστήματος πχ μέσα από ένα Zoom Meeting θα πρέπει να βλέπετε τον χώρο σας από την Panasonic Camera στην οθόνη σας, να λαμβάνετε ήχο από το μικρόφωνο πέτου και να ακούγεστε τόσο εσείς όσο και οι απομακρυσμένοι συμμετέχοντες από τη ηχεία του χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού, μπορείτε να απευθύνεστε στους υπευθύνους των αιθουσών, ενώ μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην αναλυτική σελίδα οδηγιών: <https://it.auth.gr/manuals/e-manual-classrooms-type-abc/>



QR code για την διεύθυνση

